

INSTALAÇÃO

Recomenda-se a instalação do aparelho próximo a um ponto de alimentação de água potável.

Siga os seguintes passos pra a correta instalação:

- 1) Escolha o ponto de utilização e caso deseje fixe o aparelho na parede.
- 2) Conecte as conexões de entrada e saída, enviadas juntamente com o parêlo, nas rosças da primeira e última carcaça, respectivamente. (As conexões serão Cotovelos de Rosca de ¼" x Tubo de ¼" para o caso de aparelho com rosças de ¼" e Adaptadores de Engate Rápido Rosca de ½" x Tubo de ¼" para aparelhos com rosca de ½".)
- 3) Corte uma parte do tubo flexível recebido na medida adequada para transportar a água do ponto de alimentação à entrada de água do aparelho. Conecte uma extremidade do tubo no ponto de alimentação de água (use uma conexão adequada) e a outra extremidade insira na conexão de entrada do aparelho. Adicione o Registro em Linha (acompanha o kit) em algum ponto do tubo.
- 4) Corte uma parte do tubo flexível recebido na medida adequada para transportar a água da saída do aparelho até o recipiente que armazenará a água purificada. Conecte uma extremidade do tubo na conexão de saída do aparelho, adicione o Registro em Linha (acompanha o kit) em algum ponto do tubo. e leve a outra extremidade até o ponto de uso.
- 5) A regulagem da vazão é feita através do registro, quando mais devagar a água passar pelo



PRIMEIRO USO

Para o bom funcionamento do equipamento é necessário enxaguar o refil de carvão ativado: Desenrosque o copo da terceira carcaça (última) e retire o refil de leito misto. Reconecte sem o refil e ligue o fluxo de água. O refil de carvão ativado poderá apresentar fuligem pertinente a fabricação e neste caso a água sairá com coloração alterada (preta). Elimine os primeiros litros de água até perceber a normalização da cor. Após realizado este processo reconecte o refil de leito misto e utilize o equipamento normalmente.

DEIONIZADOR 3 ESTÁGIOS

MANUTENÇÃO DO FILTRO

A troca deverá ser realizada em local livre de poeira, utilizando luvas e máscara descartável para evitar a contaminação dos refis.

UTILIZE SEMPRE REFIS ORIGINAIS DA MARCA "MEU FILTRO", POIS CONTROLAMOS A QUALIDADE TÉCNICA DOS MESMOS PARA GARANTIR OS BONS RESULTADOS. A MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO PODERÁ ACARRETAR PERDA DE EFICIÊNCIA E NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS PELAS CONSEQUÊNCIAS.

Após a troca do refil de carvão é imprescindível que se repita o procedimento de primeiro uso para o bom funcionamento.

Vida útil teórica dos elementos filtrantes:

POLIPROPILENO - 6 MESES

CARVÃO ATIVADO - 6 MESES

RESINA MISTA - 500 LITROS DE PASSAGEM

Na nossa **LOJA VIRTUAL** você encontra os refis:

www.lojameufiltro.com.br/deionizadorosmosereversa



COMPRE REFIL ORIGINAL



LOJA VIRTUAL

LOJAMEUFILTRO
.COM.BR

CONTATOS



21 2143-9026



21 99469-2814



atendimento@meufiltro.com.br



Estrada Marechal Alencastro,
4550, Rio de Janeiro/RJ

WWW.MEUFILTRO.COM.BR

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS



@MEU_FILTERO